



De armatuur dient te worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften.  
 The luminaires shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations and national requirements.



**1** Open de remotebox  
 Open the remotebox

**2** Markeer batterij / Sluit batterij aan  
 Mark battery / Connect battery

**3** Stel de dipswitches in  
 Set the dipswitches

**4** Sluit de remotebox  
 Close the remotebox

**5** Aansluitschema standaardinstellingen  
 Wiring diagram default settings

**6** Bevestig pictogramplaat  
 Install legend plate

**7** Plaats de remotebox  
 Place the remotebox

**8** Plaats de armatuur  
 Place the luminary

**9** Test & Bi-color led indicator

**9** Info Autotest

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>AutoTest:</b><br/>         Het armatuur voert maandelijks een functietest uit en jaarlijks een duurttest. Een bi-colour LED-indicator geeft de status van het armatuur aan: groen=oké, rood=fout.</p>   | <p><b>Led knippert langzaam rood (1x per 2 sec):</b><br/>         Batterijfout: vervang de batterypack 3,6V / 2,2 Ah Long Life High Temp en reset de module.</p> | <p><b>LED knippert snel rood (2x per sec):</b><br/>         lampfout of driverfout: vraag RMA aan en stuur het binnenwerk op ter reparatie.</p> | <p><b>Reset &amp; test:</b><br/>         *Wis een foutmelding door 2x binnen 5 seconde op de testknop te drukken. Hierna vindt een korte functietest plaats.</p>                              |
| <p><b>AutoTest:</b><br/>         The luminary carries out a functional test at 30 day intervals and a full rated duration test at yearly intervals. A single dualcolor LED indicates the status of the emergency lighting: green = okay, red = defective.</p> | <p><b>RED slow flash (1x per 2 sec):</b><br/>         Replace battery Longlife NiMH 3,6V / 2.2 Ah High Temp and reset module.</p>                                | <p><b>RED quick flash (2x per sec):</b><br/>         Lamp or driver/module fault: Request RMA and return reflector for repair.</p>              | <p><b>Reset &amp; test:</b><br/>         Clear a recorded fault condition by pressing the testbutton ON/ OFF twice within 5 seconds. A functional test is then carried out automatically.</p> |

